

# Описание операций

## Руководство пользователя



**Микро - слуховая радиостанция**

## Меню инструкций A08

### Описание использования



**VOL + / CH +:** При нажатии этой кнопки за короткое время:  
Увеличить громкость.

При длительном нажатии этой кнопки: изменить канал.

**VOL - / CH -** When press this button in short duration: Уменьшить громкость  
При длительном нажатии этой кнопки: изменить канал.

**Включить / выключить переключатель:** нажмите эту кнопку за короткое время: Сохранить текущий канал.

При нажатии этой кнопки в течение длительного времени:

Включите / выключите функцию.

### Функции ON / OFF

**Функция ON:** удерживайте переключатель ON / OFF в течение 3 секунд и включайте устройство Индикатор будет мигать между красным и зеленым, указывая на устройство Уже открыт.

Функция OFF: удерживайте переключатель ON /OFF в течение 3 секунд, Закрыть оборудование.

Светильник будет сверкать между красным и зеленым, Это говорит о том, что оборудование закрыто.

## **объемная функция**

VOL +: При нажатии этой кнопки в течение короткого периода времени: Увеличить громкость.

VOL -: При нажатии этой кнопки в течение короткого периода времени: Уменьшить громкость

Когда функция голосовой загрузки активирована, Все каналы будут оповещены голосовым сообщением.

CH +: При нажатии этой кнопки в течение длительного времени: изменить канал.(От канала 1 до канала 16)

CH - при нажатии этой кнопки в течение длительного времени: изменить канал.(От 16 до 1 канала)

## **Функция РТТ**

Чтобы обеспечить связь между двумя устройствами, они должны находиться в одном канале.

Нажмите РТТ для отправки информации, индикатор станет красным. Устройство будет В режиме приема, кроме нажатия кнопки РТТ, индикатор Она станет зеленой.

## **Функция голосовой загрузки**

Устройство включает в себя систему голосового наведения, которая помогает вам работать Оборудование в темной среде.

Есть два способа получить доступ к голосовому руководству.

Во - первых, используйте компьютерную программу для активации системы голосового наведения. Во - вторых, выберите канал на канал 15 и нажмите кнопку Vol +Включите / выключите переключатель для доступа к функции голосовой загрузки. (Из "китайского", "Английский", "Закройте систему голосовой экскурсии")

## **Предупреждение о низкой мощности**

При низком заряде аккумулятора китайская система голосовой навигации покажет Каждые 30 секунд происходит « запрос на зарядку».

Голосовой гид на английском языке покажет « Пожалуйста, замените батарею» « Каждые 30 секунд, если голосовой гид выключается, индикатор устройства будет мигать. Красный и производит звук "ди", "ди" и "ди", обозначающий низкую мощность.

## **Режим блокировки и разблокировки**

Нажмите [VOL + / CH +] и [VOL / CH -] для блокировки и разблокировки устройства, и Устройство выдаст "di" звуковое обозначение блокировки, "di", "di" означает разблокировку.

## **Функция Tot**

Временные рамки связи между двумя устройствами могут быть запрограммированы Через компьютер. Время может быть установлено 15s, 30s, 45s... 300 секунд, 15 секунд. Между каждым выбором. Когда пользователь общается в течение этого периода времени, он останавливается и предупреждает пользователя. После снятия кнопки РТТ устройство вернется в норму

## **QT/DQT**

Устройство имеет 50 наборов QT, а также нестандартный QT от 60.0 до 260 Гц. Устройство имеет 105 комплектов DQT, а также нестандартный DQT от D000 до D777. (Установить с помощью компьютерного программирования). В сигналах QT / DQT могут быть установлены каналы, которые пользователь может игнорировать Переговоры третьих лиц. Устройство игнорирует сигналы, отличные от QT / DQT Это устройство. Кроме того, связь между собой возможна только в одном и том же месте QT / DQT. QT / DQT не шифрует сообщения.

## **Encrypt Function**

Устройство имеет шифрование, Данные QT и ваша информация. (Установить с помощью компьютерного программирования).

## Функции VOX

Устройство имеет функцию VOX, когда устройство запускает функцию РТТ Обнаружен голос.

(Все эти функции запрограммированы с помощью компьютера)

Функция VOX имеет две функции: Уровень чувствительности VOX.

(От уровня 1 до уровня 9). Время задержки обнаружения VOX (начинается с 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3s)

## Функции BCL

Функция BCL позволяет создавать мысленные компьютерные программы. Когда BCL работает, устройство предотвращает прерывание сигнала Другие радиостанции того же канала.

Во время несущей частоты, Устройство получит правильную частоту BCL. Например, при выборе QT / DQT частота канала не будет принята Частота несущей и CTCSS / DCS BCL.

Когда вы выбираете занятый канал Нажмите кнопку РТТ и устройство издаст предупреждающий звук, если произойдет следующее Канал находится в активном состоянии. Отключите РТТ, чтобы остановить предупреждающий звук.

## Прыжок функции

Устройство имеет функцию скачкообразной перестройки частоты, которая шифрует информацию Об этом сообщает CTCSS DSC. (Установить с помощью компьютерного программирования).

### Warranty Card

Thank you for purchasing our walkie talkies. Our company's series walkie talkies pass all strict quality control and safety trials. Our company provide one-year warranty services.

Name: \_\_\_\_\_ Contact Number: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_ Postcode: \_\_\_\_\_

Product model: \_\_\_\_\_ Serial Number: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_ Invoice ID: \_\_\_\_\_

Distributor Company's Name(Stamp): \_\_\_\_\_