

# 使用说明书

## USER'S MANUAL



# 专业无线对讲机

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

# Q30 圆盘无线取餐器操作说明

## 一、参数说明

| 参数说明 |              |       |               |
|------|--------------|-------|---------------|
| 主 机  |              | 分 机   |               |
| 外形尺寸 | 200*160*33mm | 外形尺寸  | 80*13.5mm     |
| 重量   | 426 克        | 重量    | 35 克          |
| 外壳材质 | ABS          | 外壳材质  | PC            |
| 发射功率 | 110mW        | 接收频率  | 433MHz        |
| 待机功耗 | 90mW         | 接收灵敏度 | -114dB        |
| 最大功率 | 27W          | 电池容量  | 350mAh 锂电池    |
| 供电电源 | 5V6A         | 空旷距离  | 200 米         |
| 充电数量 | 16 个         | 提示方式  | 震动、蜂鸣声、LED 闪烁 |

## 二、操作说明

首先打开包装盒，将电源 5V6A 插到主机电源孔里，将天线装到对应孔上、然后将每个子机放到主机充电槽里，一般充电时间在 5-10 分钟，再进行对码操作，出厂默认已设置好相应数字号。

## 三、分机按键功能

- ① 正面橙色按键长按 3 秒开\关机，短按复位到待机状态。
- ② SET 按键短按进入录码状态，长按 5 秒清码。
- ③ MODE 按键切换提示模式，蜂鸣\震动\震动+蜂鸣三种模式。

## 四、主机键盘

键盘是通过数字 0-9 组合成 999 个不同的编码，键盘按 0-9 数字选择要呼叫的号码 1-999，然后按呼叫键进行呼叫，如果选择号码错误，可按清除重新选择号码。也可以按键盘的+和-选择要呼叫的号码进行呼叫。

## 五、主机编码码值分配

防止两台主机之间码值冲突，您可以对主机编码通过以下操作随机确定一组码值。在断电情况下，同时按住（清除键、1 键）两个编号键上电，直到蜂鸣器发出“滴滴”，可松开按键表示进入码值分配模式，在该模式下按清除键直到蜂鸣器发出“滴滴”表示分配成功，这样就可防止两台主机呼叫冲突。您在任意时间重启该呼叫器，分配的码值都不一样（注：出厂默认已设置好码值）

## 六、对码操作

打开分机电源开机状态下，短按分机背面的 SET 按键进入录码状态，再按主机对应的数字键再按呼叫键即可完成对码。