

Instruction manual

USER'S MANUAL



Professional wireless walkie-talkie

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

Instruksi operasi pengambilan makanan tanpa wayar Q30

1. Deskripsi parameter

Deskripsi parameter			
Host		Sambungan	
Dimensi	200*160*33mm	Dimensi	80*13.5mm
Berat	426 Gram	Berat	35 Grams
Material Shell	ABS	Material Shell	PC
Kuasa pengiriman	110mW	Menerima frekuensi	433MHz
Standby power consumption	90mW	Menerima sensitivitas	-114dB
Kuasa maksimum	27W	Kapasitas baterai	350mAh Lithium battery
Pasukan listrik	5V6A	Jarak terbuka	200 meters
Jumlah biaya	16 pcs	Metode meminta	Vibration, beep, LED flashing

2. Instruksi operasi

Pertama buka kotak paket, sambungkan pasokan listrik 5V6A ke lubang pasokan listrik host, menginstal antena pada lubang yang sama, dan kemudian menempatkan setiap sub-mesin ke dalam host memuat slot. Waktu pencarian umum adalah 5-10 menit, dan kemudian melakukan operasi kode. Nomor yang sama telah ditetapkan secara lalai di pabrik.

3. Fungsi tombol ekstensi

- ① Tekan dan pegang tombol oranye di depan selama 3 detik untuk menyalakan/matikan, dan tekan dan tahan untuk waktu singkat untuk
- ② reset ke keadaan standby.
Tekan tombol SET untuk waktu singkat untuk memasukkan keadaan rekaman kode, dan tekan dan tahan selama 5 detik untuk membersihkan kode.
- ③ Tombol MODE menukar mode prompt, dan ada tiga cara beep/vibrasi/vibrasi +beep.

四.Keempat, papan kekunci host

Keyboard terdiri dari angka 0-9 menjadi 999 kode yang berbeda. Keyboard menekan nomor 0-9 untuk memilih nomor yang akan dipanggil 1-999, dan kemudian menekan tombol panggilan es untuk membuat panggilan. Jika nomor dipilih salah, Anda dapat menekan jelas untuk memilih kembali nomor. Anda juga dapat menekan + dan-pada keyboard untuk memilih nomor yang ingin Anda panggil untuk melakukan panggilan.

5. Alokasi nilai kode host

Untuk mencegah konflik nilai-kode antara dua host, Anda dapat secara acak menentukan set nilai kode dengan mengekodikan host melalui operasi berikutnya. Dalam kasus kekuatan gagal, tekan dan pegang dua kunci numerasi (kunci jelas, 1 kunci) pada waktu yang sama untuk po kurang sampai buzzer mengeluarkan "Didi". Anda dapat melepaskan tombol untuk menunjukkan bahwa Anda ha telah memasukkan mode alokasi nilai kode. Dalam mode ini, tekan tombol kosong sampai buzzer mengeluarkan "Didi" untuk menunjukkan bahwa alokasinya berhasil, sehingga dua host ca lls dapat dihindari dari konflik. Anda memulai ulang pager kapan saja, dan yang ditugaskan nilai kode berbeda (catatan: nilai kode default pabrik telah ditetapkan)

6. Operasi kode

Ketika ekstensi diaktifkan dan diaktifkan, secara singkat tekan tombol SET pada ba ck ekstensi untuk memasukkan keadaan rekaman kode, kemudian tekan tombol nomor koresponding ke host dan kemudian tekan tombol panggilan untuk menyelesaikan persamaan kode.