

Instruksi eksploitasi

Panduan Pengguna



Interkom nirkabel profesional
TRANSSIVER PROFESIONAL

Radio Tanpa Batas POC Seluler:



SPESIFIKASI

Pita frekuensi GSM 2/3/5/8

pita frekuensi WCDMA 1/2/5/8

Banda frekuensi TDD-LTE 38/40

FDD-LTE BaNd1/2/3/5/7/8/20/28

CPU: Qualcomm MSM8909 1.1GHz ARM Cortex-A7

Memori: 4GB + 512MB

Sistem operasi: Android: 5.1

Tampilan: TFT 1,77 inci

Bluetooth / WiFi: Mendukung

GPS / Posisi: GPS + Beidou + GLONASS

LTE ANT: Antena eksternal

Juru bicara: 36MM18Q3w

Tegangan kerja: DC5V-36V

Kartu Sim: NANO Sim

USB: TIPE-C

Ukuran: 119 * 60 * 33 milimeter

Suhu kerja: -20 ° C ~ 70 ° C

Tahan air / tahan debu: IP54

Berat: 250 gram

Pedoman Penanganan Kerusakan

Selama menggunakan walkie-talkie, jika terjadi fenomena berikut, silakan periksa informasi berikut terlebih dahulu. Jika masalah tetap tidak terselesaikan, hubungi dealer.

Tidak Bisa Menerima Sinyal dengan Normal

Beban Penyebab: Sinyal jaringan lemah di area Anda berada saat ini (seperti di ruang bawah tanah atau dekat bangunan), menyebabkan gelombang radio tidak bisa ditransmisikan dengan efektif ; atau jaringan ramai (misalnya kemacetan jaringan pada jam puncak, menyebabkan tidak bisa berbicara).

Solusi:

- a. Silakan pindah ke area dengan sinyal jaringan bagus.
- b. Hindari menggunakan pada waktu yang sama atau coba lagi nanti.

Echo atau Gangguan

Beban Penyebab: Kualitas saluran relai jaringan dari sebagian penyedia jaringan buruk.

Solusi: Matikan walkie-talkie kemudian nyalakan kembali. Perangkat akan secara otomatis mencari stasiun dasar dan beralih ke jaringan dengan kualitas lebih baik.

Waktu Siaga Menyusut

Beban Penyebab: Waktu siaga berkaitan dengan pengaturan sistem penyedia jaringan. Waktu siaga walkie-talkie yang sama berbeda di antara sistem penyedia jaringan yang berbeda; atau baterai habis; dan penggunaan di lingkungan ber temperatur tinggi akan menyusutkan umur baterai. Jika tidak bisa terhubung ke jaringan, walkie-talkie terus mencari sinyal stasiun dasar, yang akan mempercepat konsumsi daya dan menyusutkan waktu siaga.

Solusi: Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah, bisa temporarily mematikan walkie-talkie.

Tidak Bisa Terhubung ke Jaringan

Beban Penyebab: Kartu UIM terlambat bayar, sinyal buruk, atau Anda berada di luar cakupan server jaringan.

Solusi: Ganti dengan kartu UIM yang valid dan coba lagi di area yang relatif terbuka; jika Anda berada di dalam bangunan, bisa mencoba mendekat ke jendela.

Kepada Pengguna

Penggunaan walkie-talkie ini harus mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah setempat. Penggunaan ilegal bisa melanggar hukum dan bahkan menyebabkan walkie-talkie disita.

Orang non - profesional dilarang men-debug walkie-talkie secara mandiri. Hanya personel perawatan berwenang yang diizinkan untuk melakukan penyesuaian.

Untuk menghindari kerusakan akibat interferensi elektromagnetik atau masalah kompatibilitas elektromagnetik, silakan matikan walkie-talkie di tempat dengan tanda seperti "Harap matikan walkie-talkie" (seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya).

Saat terbang, harap matikan walkie-talkie jika diminta oleh kru penerbangan.

Saat menggunakan di dalam mobil, jangan letakkan walkie-talkie di area deployan airbag dan dalam cakupan area tersebut.

Matikan walkie-talkie sebelum memasuki stasiun bensin. Jika walkie-talkie terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama, bisa overheat dan berbunyi bip, bahkan bisa merusak perangkat. Jangan gunakan perangkat seperti itu untuk membuat atau menjawab panggilan.

Jangan gunakan walkie-talkie dengan antena rusak. Antena rusak bisa menyebabkan luka ringan jika bersentuhan dengan kulit.

Jangan expose walkie-talkie ke sinar matahari langsung atau dekat peralatan pemanas.

Jika Anda merasakan bau tidak biasa atau asap dari walkie-talkie, harap matikan daya segera dan hubungi dealer berwenang terdekat.

Untuk memastikan efek komunikasi terbaik, disarankan jarak vertikal antara walkie-talkie dan repeater dipertahankan antara 10 hingga 15 sentimeter.

Dalam keadaan non-darurat, harap matikan walkie-talkie sesuai dengan proses normal. Jangan sering - sering mencabut baterai dan memaksanya untuk mati.