

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

Радио Tanpa Batas POC Seluler:



Технические характеристики

Диапазон частот GSM 2/3/5/8 Диапазон частот WCDMA 1/2/5/8 Диапазон частот TDD-LTE 38/40 Диапазон частот FDD-LTE 1/2/3/5/7/8/20/28

Процессор: Qualcomm MSM8909 1,1 ГГц ARM Cortex-A7

Оперативная память: 4 ГБ + 512 МБ Операционная система: Android: 5.1 дисплей:

1,77-дюймовый TFT Bluetooth / Wi-Fi: поддержка GPS / позиционирования:

GPS + Beidou + ГЛОНАСС LTE ANT: внешняя антенна диаметр: 36 мм 18q3w рабочее напряжение: 5-36

В постоянного тока SIM-карта: NANO SIM

USB: тип-C размер: 119 * 60 * 33 мм рабочая температура: -20 ° C ~ 70 ° C

водонепроницаемость / пыленостойкость:

IP54 Вес: 250 грамм

Руководelines по устранению неисправностей

При использовании рации, если возникают следующие явления, сначала проверьте следующую информацию. Если проблема не решена, свяжитесь с дилером.

Невозможность нормального приема сигналов

Возможные причины: Слабый сетевой сигнал в области, где вы находитесь в данный момент (например, в подвале или возле здания), что приводит к неэффективной передаче радиоволн; или сеть перегружена (например, сетевой Congestion во время пиковых часов, что приводит к невозможности звонков).

Решения:

- a. Пожалуйста, перейдите в область с хорошим сетевым сигналом.
- b. Избегайте использования в одно и то же время или попробуйте позже.

Эхо или шум

Возможная причина: Плохое качество сетевых ретрансляционных линий некоторых сетевых операторов.

Решение: Выключите рацию, затем включите ее снова. Устройство автоматически найдет базовую станцию и переключится на сеть с лучшим качеством.

Сокращение времени автономной работы

Возможные причины: Время автономной работы связано с системными настройками сетевого оператора. Время автономной работы одной и той же рации различается между системами разных сетевых операторов; или батарея разряжена; а использование в высокотемпературной среде сократит срок службы батареи. Если сеть не может быть подключена, рация постоянно ищет сигнал базовой станции, что ускорит расход энергии и сократит время автономной работы.

Решение: Если вы находитесь в области с слабым сигналом, вы можете временно выключить рацию.

Невозможность подключения к сети

Возможные причины: UIM-карта просрочена, слабый сигнал или вы находитесь вне зоны покрытия сетевого сервера.

Решение: Замените на действующую UIM-карту и попробуйте снова в относительно открытой области; если вы находитесь в здании, попробуйте подойти ближе к окну.

Для пользователя

Использование этой рации должно соответствовать законам и правилам местного правительства. Нелегальное использование может нарушить закон и даже привести к конфискации рации.

Не специалисты не допускаются к самостоятельной отладке рации. Только авторизованный обслуживающий персонал может вносить изменения.

Чтобы избежать сбоев, вызванных электромагнитным interference или электромагнитной совместимостью, пожалуйста, выключите рацию в местах с надписью «Пожалуйста, выключите рацию» (например, в больницах и других медицинских учреждениях).

При полете выключите рацию по запросу экипажа борта.

При использовании в автомобиле не размещайте рацию в зоне подушки безопасности и в ее зоне действия.

Выключите рацию перед въездом на заправочную станцию. Если рация длительное время подвергается прямому воздействию солнечного света, она может перегреться и издавать писк, а вплоть до повреждения устройства. Не используйте такое устройство для звонков или приема вызовов.

Не используйте рацию с поврежденной антенной. Поврежденная антенна может вызвать легкий ожог при контакте с кожей.

Не expose рацию к прямому солнечному свету или близко к нагревательным устройствам.

Если вы заметите странный запах или дым от рации, немедленно выключите питание и свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

Для обеспечения наилучшего эффекта взаимодействия рекомендуется поддерживать вертикальное расстояние между рацией и ретранслятором в пределах 10 - 15 сантиметров.

При чрезвычайных обстоятельствах выключайте рацию в нормальном режиме. Не частотите батарею и не заставляйте устройство выключаться принудительно.