

KSU7

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

Руководство пользователя

Спасибо за выбор продукции нашей компании. После получения товара, пожалуйста, сначала проверьте, является ли продукт целым. Если есть проблемы, пожалуйста, сразу свяжитесь с дистрибьютором.

Состав продукции

- Рация: 1 шт.
- Антенна: 2 шт.
- Bracket: 1 шт.
- Адаптерный разъем: 1 шт.
- Продольный кабель: 1 шт.
- Руководство пользователя: 1 шт.
- Ручной микрофон: 1 шт.
- Несколько винтов



Место установки

Прежде чем начать установку, рационально спланируйте положение для мобильной рации ручного микрофона и bracket. Выберите место, удобное для, но не мешающее водителю и ли пассажирам.

Мобильная рация обычно устанавливается в нижней части приборной панели, рядом с ручным микрофоном bracket.

Примечание: Мобильная рация закреплена двумя рукоятковыми винтами на общем установочном bracket. Это позволяет регулировать угол для удобства操作. Bracket включает два самозатягивающихся винта и шайбы. Установка должна быть прочной и расположена в удобном месте.

Установка и подключение

1. Используйте установочный bracket, чтобы закрепить мобильную рацию в нужном точном месте. Если нет помеха, снимите bracket и используйте его в качестве шаблона, чтобы отметить положение установки винтов.
2. Сделайте отверстие сверлом и надёжно закрепите bracket.
3. Подключите антенну; если подключена аналоговая антенна, подключите адаптер.

Ознакомление с кнопками

1 - Антенна для WiFi

2 - Разъем для аналоговой антенны

3 - Многофункциональный разъем подключения

4 - Антенна для интернет-сети

5 & 14 - Кнопка РТТ для аналоговой передачи

6 & 13 - Кнопка РТТ для передачи в общую сеть

7 - Кнопка переключения между общей сетью и аналоговым режимом

8 - Кнопка переключения режимов VFO/CH

9 & 19 - Кнопка меню/подтверждения

10 & 16 - Кнопка выхода/возврата

11 & 12 & 18 - Кнопки вниз/вверх

15 - Цифровая клавиатура

17 - Кнопка ОК (подтверждения)

20 - Карт-слот

21 - Кнопка питания/громкости

Меню

Нажмите кнопку "MENU" или "ОК", чтобы войти в главное меню.

Общая сеть

Операции выполняются в соответствии с функциями платформы.

Поддерживаемые платформы: Xinpian Tai, Bernard, Zhuozhida и т.д. (можно переключить в разделе "Настройки рации" в "Общих настройках оборудования").

Настройка канала

Используется для настройки информации, связанной с каналом (псевдоним, полоса пропускания, мощность, частота передачи/приема, подзвуковой тон передачи/приема, уровень шумоподавления).

Псевдоним канала

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Псевдоним канала", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти.

Используйте кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы удалить старое имя, и введите новый "псевдоним" с помощью цифровой клавиатуры на ручном микрофоне. Если нужно ввести другие буквы или текст, можно использовать редакторное программное обеспечение на компьютере. Нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы сразу выйти из операции.

Полоса пропускания

Настройте полосу пропускания текущего канала.

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Полоса пропускания", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "12.5KHz" или "25KHz". Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы сразу выйти из операции.

Мощность

Настройте уровень мощности текущего канала (низкий/высокий).

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Мощность", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Низкий" или "Высокий". Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите

е кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Частота передачи

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Частота передачи", и введите частоту напрямую с помощью цифровой клавиатуры на ручном микрофоне (или виртуальной клавиатуры). Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Частота приема

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Частота приема", и введите частоту напрямую с помощью цифровой клавиатуры на ручном микрофоне (или виртуальной клавиатуры). Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Подзвуковой тон передачи

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Подзвуковой тон передачи", затем нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать стрелку вниз рядом с CTCSS, и нажмите кнопку "ОК", чтобы войти. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать режим подзвукового тона, затем нажмите кнопку "ОК", чтобы выйти из выбора. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Значение подзвукового тона", нажмите кнопку "ОК", чтобы войти, затем нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать значение, и нажмите кнопку "ОК", чтобы выйти из выбора. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажмите кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Подзвуковой тон приема

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Подзвуковой тон приема", затем нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать стрелку вниз рядом с CTCSS, и нажмите кнопку "ОК", чтобы войти. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать режим подзвукового тона, затем нажмите кнопку "ОК", чтобы выйти из выбора. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до пункта "Значение подзвукового тона", нажмите кнопку "ОК", чтобы войти, затем нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать значение, и нажмите кнопку "ОК", чтобы вый

ти из выбора. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажать кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Уровень шумоподавления

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы добраться до стрелки вниз, затем нажмите кнопку "ОК", чтобы войти в выбор уровня шумоподавления. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать нужный уровень, затем нажмите кнопку "Меню", чтобы выйти из выбора уровня. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажать кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Список каналов

Создание нового канала

Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Список каналов", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти; по умолчанию вы будете находиться в пункте "+", нажмите кнопку "Подтвердить", чтобы войти в настройку нового канала.

Удаление каналов

Если нужно удалить все каналы, нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать иконку "Удалить" в правом верхнем углу, затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти. Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать "Подтвердить" или "Отмена", затем нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор.

Если нужно удалить/редактировать один или несколько каналов, нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать нужный канал, затем нажмите кнопку "Меню", чтобы войти в опции "Включить, Редактировать, Удалить". Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать нужную опцию. Нажмите кнопку "Меню", чтобы подтвердить выбор. Можно сразу нажать кнопку "Выход"/"Возврат", чтобы выйти из операции.

Функции

Аналоговый сканирование

1. Перейдите на пункт «Аналоговый сканирование» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора и настройки параметров сканирования.
3. Выберите «Начать сканирование» с помощью кнопки вниз и нажмите «ОК», чтобы запустить сканирование.

Шаг частоты

1. Перейдите на пункт «Шаг частоты» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора значений 5/6.25/12.5/25/50/100 и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить значение.
3. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.
4. Можно сразу нажать кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы выйти из операции.

Одноклавишное согласование частот

1. Перейдите в режим одноклавишного согласования частот и нажмите кнопку «Меню», чтобы начать согласование.
2. На другой радиации, которую нужно согласовать, нажмите кнопку РТТ аналоговой передачи, чтобы отправить сигнал. Автомобильная радиация получит частоту для согласования и автоматически выйдет из режима согласования.
3. В этот момент две станции могут общаться на текущей частоте.
4. Нажмите кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы сразу выйти из режима одноклавишного согласования частот.

Температурный порог (установка температуры включения/выключения вентилятора)

1. Перейдите на пункт «Температурный порог» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора «Включить порог» или «Выключить порог». Введите температурное значение с помощью виртуальной клавиатуры или цифровой клавиатуры на ручном микрофоне.
 - **Важно:** «Включить порог» и «Выключить порог» не следует устанавливать одинаковым и, иначе вентилятор не будет работать.
3. Нажмите кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы сразу выйти из настроек.

Ограничение времени передачи

1. Перейдите на пункт «Ограничение времени передачи» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора стрелки вниз рядом с цифрой и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
3. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора значения времени TOT (Time-Out Timer) и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить и выйти.
4. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.
5. Можно сразу нажать кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы выйти из настроек.

Подсказочный звук РТТ для аналоговой передачи

1. Перейдите на пункт «Подсказочный звук РТТ для аналоговой передачи» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.
2. При включении устройство издаст звук «бип» при нажатии кнопки РТТ аналоговой передачи.

Переключатель общей сети

1. Перейдите на пункт «Переключатель общей сети» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.

2. При выключении общая сеть перейдет в режим полета, и все функции общей сети будут недоступны.

Переключатель аналогового режима

1. Перейдите на пункт «Переключатель аналогового режима» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.
2. При выключении все функции аналогового режима будут недоступны.

Переключатель ретрансляции

- **При включении:** Устройство будет работать только как ретрансляционная станция и не сможет использовать передачу в общей сети или аналоговую передачу.
1. Перейдите на пункт «Переключатель ретрансляции» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить.
 - **Включено:** В разделе аналогового режима на главном экране будет отображаться значок «Z». При получении сигнала из общей сети сигнал будет ретранслирован через аналоговый режим; при получении аналогового сигнала сигнал будет ретранслирован через общую сеть.
 - **Выключено:** Функция ретрансляции не будет работать.

Воспроизведение собственного звука при ретрансляции

1. Перейдите на пункт «Воспроизведение собственного звука при ретрансляции» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить.
 - **Включено:** Устройство будет воспроизводить звук рации (будь то аналоговый или с общей сети).
 - **Выключено:** Устройство не будет воспроизводить звук полученной рации.

Экономия энергии в аналоговом режиме

1. Перейдите на пункт «Экономия энергии в аналоговом режиме» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию экономии энергии при ожидании в аналоговом режиме.

Приоритет приема

- **При одновременном приеме сообщений из общей сети и аналогового режима:** Сообщение из режима, установленного как «приоритетный», будет воспроизведено первым, а сообщение из другого режима будет заблокировано.

1. Перейдите на пункт «Приоритет приема» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора «Приоритет общей сети» или «Приоритет аналогового режима».
3. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.

Восстановление заводских настроек

- **При выполнении:** Все аналоговые частоты каналов будут восстановлены до заводских настроек.

Обновление версии аналогового режима

- **Примечание:** Требуется подключение к компьютеру для выполнения обновления.

Номер версии аналогового режима

- **Отображает:** Номер версии системы аналогового режима устройства.
- **Примечание:** При наличии обновления версии дополнительных уведомлений не будет.

Функции

Аналоговый сканирование

1. Перейдите на пункт «Аналоговый сканирование» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора и настройки параметров сканирования.
3. Выберите «Начать сканирование» с помощью кнопки вниз и нажмите «ОК», чтобы запустить сканирование.

Шаг частоты

1. Перейдите на пункт «Шаг частоты» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора значений 5/6.25/12.5/25/50/100 и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить значение.
3. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.
4. Можно сразу нажать кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы выйти из операции.

Одноклавишное согласование частот

1. Перейдите в режим одноклавишного согласования частот и нажмите кнопку «Меню», чтобы начать согласование.
2. На другой радиации, которую нужно согласовать, нажмите кнопку РТТ аналоговой передачи, чтобы отправить сигнал. Автомобильная радиация получит частоту для согласования и автоматически выйдет из режима согласования.
3. В этот момент две станции могут общаться на текущей частоте.
4. Нажмите кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы сразу выйти из режима одноклавишного согласования частот.

Температурный порог (установка температуры включения/выключения вентилятора)

1. Перейдите на пункт «Температурный порог» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора «Включить порог» или «Выключить порог». Введите температурное значение с помощью виртуальной клавиатуры или цифровой клавиатуры на ручном микрофоне.
 - **Важно:** «Включить порог» и «Выключить порог» не следует устанавливать одинаковым и, иначе вентилятор не будет работать.
3. Нажмите кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы сразу выйти из настроек.

Ограничение времени передачи

1. Перейдите на пункт «Ограничение времени передачи» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора стрелки вниз рядом с цифрой и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
3. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора значения времени TOT (Time-Out Timer) и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить и выйти.
4. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.
5. Можно сразу нажать кнопку «Назад»/«Возврат», чтобы выйти из настроек.

Подсказочный звук РТТ для аналоговой передачи

1. Перейдите на пункт «Подсказочный звук РТТ для аналоговой передачи» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.
2. При включении устройство издаст звук «бип» при нажатии кнопки РТТ аналоговой передачи.

Переключатель общей сети

1. Перейдите на пункт «Переключатель общей сети» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.
- 2.

При выключении общая сеть перейдет в режим полета, и все функции общей сети будут не доступны.

Переключатель аналогового режима

1. Перейдите на пункт «Переключатель аналогового режима» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию.
2. При выключении все функции аналогового режима будут недоступны.

Переключатель ретрансляции

- **При включении:** Устройство будет работать только как ретрансляционная станция и не сможет использовать передачу в общей сети или аналоговую передачу.
1. Перейдите на пункт «Переключатель ретрансляции» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить.
 - **Включено:** В разделе аналогового режима на главном экране будет отображаться значок «Z». При получении сигнала из общей сети сигнал будет ретранслирован через аналоговый режим; при получении аналогового сигнала сигнал будет ретранслирован через общую сеть.
 - **Выключено:** Функция ретрансляции не будет работать.

Воспроизведение собственного звука при ретрансляции

1. Перейдите на пункт «Воспроизведение собственного звука при ретрансляции» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить.
 - **Включено:** Устройство будет воспроизводить звук рации (будь то аналоговый или с общей сети).
 - **Выключено:** Устройство не будет воспроизводить звук полученной рации.

Экономия энергии в аналоговом режиме

1. Перейдите на пункт «Экономия энергии в аналоговом режиме» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы включить/выключить функцию экономии энергии при ожидании в аналоговом режиме.

Приоритет приема

- **При одновременном приеме сообщений из общей сети и аналогового режима:** Сообщение из режима, установленного как «приоритетный», будет воспроизведено первым, а сообщение из другого режима будет заблокировано.
- 1. Перейдите на пункт «Приоритет приема» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы войти.
- 2. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора «Приоритет общей сети» или «Приоритет аналогового режима».
- 3. Выберите «Подтвердить» или «Отмена» с помощью кнопок вверх/вниз и нажмите кнопку «Меню», чтобы подтвердить выбор.

Восстановление заводских настроек

- **При выполнении:** Все аналоговые частоты каналов будут восстановлены до заводских настроек.

Обновление версии аналогового режима

- **Примечание:** Требуется подключение к компьютеру для выполнения обновления.

Номер версии аналогового режима

- **Отображает:** Номер версии системы аналогового режима устройства.
- **Примечание:** При наличии обновления версии дополнительных уведомлений не будет.