

KSU7

operation instructions

USER'S MANUAL



Professional wireless intercom

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

Halaman(i)

Menu

Open-boxpolicy----(1)

Packagedetails----(1)

GettingStarted---(2)

SafetyandConsideration(S&C)forBattery---(2)

S&Cforbatterywhenworking---(3)

Battery---(3)

S&Cforbatterywhencharging---(3)

Install/removeBattery---(4)

InstallAntenna---(4)

InstallBelt-clip---(4)

Controlbutton---(5-6)

Basicoperation---(6-7)

ON/Off---(6)

Volume---(7)

Channel---(7)

Programablefrequencyfunction---(7)

Relayfunction---(7-8)

Warranty---(9)

Halaman(ii)

ATENSI: Sebelum menggunakan radio ini, kembali ke portan untuk operasi instruksi keselamatan penggunaan dan pertimbangan dan kontrol kesesuaian dengan pasir standar yang mungkin terjadi Peraturan.

Keselamatan dan pertimbangan

Silakan mengikuti instruksi di bawah, untuk menentang bahaya, kepribadian atau mendapatkan alkietalkie

- Diperintahkan maksimum transmisi 1 min, menerima 4 min, melebihi periode transmisi akan mengubah perangkat dan memanaskan waktunya.
- Jangan mengubah adiodevice.

- Donotlether Adiode Vice Exposed To Direct Sunlight Foralong Time is not a place either Layanan dekat.
- Donot Place Theradio di bawah posisi Dewan, sangat optimistis, lembut tanah. Selain itu, jangan menempatkan radio di sekitar malam.
- Jika diodiogenerasi suara biasa/asap, matikan radionya segera. Setelah itu Buang baterai dari radio dan hubungi dealer lokal Anda.

Halaman(1)

kebijakan-kotak terbuka

Perhatian: Polisi ini hanya menerapkan pada dealer Anda, organisasi otorisasi atau otorisasi pabrik.

Silakan periksa dengan hati-hati aksesoris berikutnya di paket, sebelum membuang paket kotak jika mereka hilang, silakan menghubungi layanan logistik Anda seperti yang mereka bayar di kapal uring.

Akses

- 1.Batery2.Charger
- 3.Antenna4.Belt-clip

Halaman(2)

Dapat dimulai

Keselamatan dan Pertimbangan(S&C)untuk Bateri

- Kumohon jangan semua memuat baterai radionya!
Jika negara ini tidak terima biaya sepenuhnya setelah waktu yang panjang untuk mengisi biaya, silakan meminta biaya. Overch berdebat akan overheatte battery dan kemudian menciptakan bahaya api.
- Silakan tidak menempatkan baterai radio di gelombang mikro pembuat tekanan vena!
Thiswilloverheatthebatteryandcreateafirehazard.
- Jangan merusak radiobaterai dan tidak ditempatkan dari mereka!
Jika baterai diobaterai biasanya mudah, silakan menggantung baterai dan dexpo dalam beberapa keadaan.
- Jangan muat radiobaterai!
Jika diobateri generasi biasanya mudah, warna akan menawarkan masuk ke sana merusak adiobater lainnya, senang untuk memuat baterai.
- Silakan gunakan baterai yang dapat dimuatkan kembali!
Radio Battery Charger Design Charge Radio Battery kami, adalah pilihan paling cocok untuk mengisi Radio Battery kami.

Halaman(3)

S&Cforbatterywhenworking

- Memuatkan baterai sebelum menggunakan perangkat termadiodi
- Tempatkan baterai bawah dan ruangan lingkungan emperatur. •

Bagaimana mengingatnya untuk waktu yang lama,

1. Buang baterai dari perangkat 2. C

hargethebattery

3. Jaga suhu bakteri dan adryandroom di lingkungan (25 derajat).

Baterai:

- Tingkat baterai akan meningkat setelah pengisian dan pengisian.
- Tingkat baterai tidak akan meningkat.
- Mereka paling cocok tempat untuk mengisi
- dayabaterereyisadryandroomtemperature lingkungan.
- Battery life akan meningkat window lingkungan panas, jika pengisian dalam lingkungan akan

Memukul baterai.

S&Cforbatterywhencharging

Ketika telepon sedang memuat, lampu indikator mereka akan menyala. Ketika telepon dipenuhi penuh, lampu indikator mereka akan menyala. Namun, indeks mereka akan Tidak berhasil, jika baterainya rusak, tolong isi ulang.

Halaman(4)

Pasang/hapusBattery

- Jangan mengelilingi baterainya, jangan membuang baterainya.
- Jangan memaksa membuka baterai.
- Tidak menginstallasi negara ke adiodevice dalam lingkungan bahaya.

1. To install the battery, please insert the battery from behind the device. A film "clicks" sound confirm that battery is installed.

2. To remove the battery, push the safety remove button at the bottom of the radio device.

Install Antenna

Install the antenna base to the left top of the radio device, roll in clockwise to tiding the Antenna to radio device.

Install Belt-clip

Install Belt-clip by screw the two screws at the back of the radio device.

Halaman(5)

Tombol Kontrol

1. ON/Off/volume Nod

Berkunci pintar untuk menghidupkan adiodevice lainnya. Kebijakan anti jam akan memberikan kekuatan dari adi atau vice.

Cahaya indikator 2.LED

Ketika mereka menerima sinyal,
Lederwell Green.

Ketika mereka bangun, mereka gemetar.

3. Pilih Nod saluran

Turto memilih perusahaan saluran

Halaman(6)

tombol 4.PTT

Tombol tekan

5.MONI/self-programablebutton

Pushtotrackandlearnselectedchannel,squelchfunction

6.MicSPinput/Programmablecableinput

Masukkan perangkat terpisah dan cabletoprogramteradiodevice

7.Self-programablebutton

Pengguna dapat memprogram buttontoanyfunctionin this device

Basikoperasi

PowerON/OFF

Matikan/matikan/volumenodlockwisetopowertheradio service.

Matikan/matikan/volumenodapenuh anti-jam wiseturn akan
kuasa dari layanan radio.

Volume

Menyesuaikan pada pada/off/volumenodoll mengontrol
volumeofthe vice.

Jam berjalan lancar.

Clockwise turun.

Perhatian:when

Anda dapat menekan MONItrack latar belakang.

Halaman(7)

PilihChannelNod

Laras nod, untuk memilih saluran Anda ingin bergabung. Ketika
menuju saluran baru, perangkat ini akan menyatakan yang
mengalami kejahatan.

Frekuensi yang dapat diprogramkan

Kanal bukti ini dapat diprogram dari aplikasi komputer. Semua pengedar dibenarkan organisasi dapat program pelanggan mengatur perangkat lain.

Relayfunction

Halaman(8)

Contoh1.

A,B,Cthree devices,diantara AandCis3km. Dan Cc tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun, jika kita berhubungan dengan mereka, A, BandCdapat berkomunikasi satu sama lain. Karena Bhasa

relay fungsi yang menyebarkan dan menerima sinyal dari AandC.

- AandCcommunicatethoughtB
- A, BandCkomunikaterealtimenodele.
- Mereka menghubungi satu sama lain, AandC, BandC, CandA.

Contoh2.

8 perangkat, jarak total diantara 8 perangkat adalah 16 km, diantara masing-masing 2 km.

- Semua 8 perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain.
- A1 bisa berkomunikasi dengan semua perangkat. (A2-A8)

●Halaman(warranty1)

Professional alkie-talkie----warranty

Note:

- Polisi keras ini hanya menggunakan perangkat ini dengan model produksi dan erial ini nomor.
- Semua jaminan layanan hanya kardis ini menunjukkan, sila simpan kartu ini.
- Hal ini tidak divalidatedwhenalldetaillengkap oleh organisasi terorisasi yang termasuk tanda perusahaan dari mereka.

Nama suai: seks:laki-laki/perempuan

Alamat pelanggan dan

nomor kontrak email

mode produksi

Nomor terus-menerus

membeli

restore

dealer

Alamat penjual

Nomor kontak pengedar

Nama penjual:

Halaman(warrantyp2)

dearwalkie talkieusers

Halo! Halo!

Terima kasih telah membeli Swalkie Talkie perusahaan kami, kami akan pintu terbaik untuk memberikan Anda dengan stabil, ClearandEfficientWireless Communication Services.

Layanan asuransi kualitas informasi berikut, Kami telah memberikan rezeki kepadamu.

Produk StartsToCoCalculateWarrantyPeriod From

TheDateOfPurchase memiliki periode jaminan sekali per jam, dengan kesalahan ditandai merah. Menurut To theContentOfThis Warranty (aksesori 12MB NTHs untuk jaminan mainframe (baterai, muatan, layanan jaminan gratis 6 bulan),

Saat ini pembelian kartu jaminan asli di stasiun perbaikan Toour suara selama periode jaminan, Pasukan Pertahanan pasangan Willbe Implementedi mengalami kesalahan nth

ingat

(1)Kartu jaminan dan faktur membeli tidak dapat diperkenalkan.

(2)Kartunya mengubah jejak yang tidak cocok dengan produk.

(3)Menggunakan produksi dan keadaan abnormal atau biasa Kecelakaan atau kerusakan disebabkan.

(4)Karena kesalahgunaan, kecelakaan, masukan air, Ke dalam gambar defektor.

(5) dengan tes, operasi, pemeliharaan, instalasi yang salah, Gagal dan kerusakan, dll.

Silakan menerima kartunya dengan benar, ia tidak akan ditempatkan hilang (6)Pertahanan yang digunakan oleh pemeliharaan yang

dijijinkan, disassembly, dll.

gigi rusak.

(7 Defects or damages escaped by emajeure factor. (8)
Wear and tear under normal use.

Ketika tujuan diperlukan, silahkan berjalan--

Bicara dengan kartu jaminannya dan membeli.

surat bersama-sama dengan mesin Invoicer atau
mengirimkan pick-up ditunjuk oleh perusahaan.

Rekam pemeliharaan:

Perbaikan

Perbaikan selesai

Masalah

Log pemeliharaan

Pemeliharaan

Nomor pemeliharaan

Tanda tangan

Silakan simpan kartu ini dengan benar,
kehilangan ini akan kehilangan kebijakan garansi
untuk perangkat ini.