

INSTRUKSI OPERASI


MANUAL Pengguna



Telinga miniatur tergantung walkie talkie

MINI Walkie Talkie instruksi Menu

Instruksi



VOL+/CH+: Ketika menekan tombol ini dalam jangka pendek: meningkatkan volumn Ketika menekan tombol ini dalam jangka panjang: Ubah Kanal.

VOL-/CH-: Ketika menekan tombol ini dalam jangka pendek: Kurangkan volumn Ketika menekan tombol ini dalam jangka panjang: Ubah Kanal.

ON/OFF Switch: Ketika menekan tombol ini dalam jangka pendek: Tetap aktif Saluran.

Ketika menekan tombol ini dalam jangka panjang: Fungsi ON/OFF.

Fungsi ON/OFF

Tekan dan pegang ON/OFF Switch selama 3 s, untuk menyalakan perangkat. Cahaya indikator akan bersinar antara merah hingga hijau, yang menunjukkan perangkat telah menyala.

Fungsi 2.OFF: Tekan dan pegang ON/OFF Switch selama 3s, untuk mematikan perangkat.

Cahaya indikator akan bersinar antara merah hingga hijau, yang menunjukkan perangkat telah dimatikan.

Fungsi Volum

VOL+: Ketika menekan tombol ini dalam jangka pendek: meningkatkan volum.

VOL-:When press this button in short duration: Decrease volume

Fungsi Kanal

Ketika fungsi pemandu suara aktif, semua saluran akan diberitahu melalui pemandu suara.

CH+: Ketika menekan tombol ini dalam jangka panjang: Ubah Kanal. (Dari Saluran 1 ke Saluran 16)

CH-: Ketika menekan tombol ini dalam jangka panjang: Ubah Kanal. (Dari Saluran 16 ke Saluran 1)

Fungsi PTT

Untuk kedua perangkat untuk berkomunikasi, mereka harus berada dalam hal yang sama kanal Tekan PTT untuk mengirim pesan, cahaya indikator akan menjadi merah.

Perangkat akan berada dalam mode menerima dalam semua waktu mengharapkan tombol PTT memiliki ditekan, indikator akan menjadi hijau.

Fungsi Pemandu Suara

Perangkat telah termasuk sistem pemandu suara untuk membantu Anda untuk beroperasi perangkat ini dalam lingkungan gelap.

Ada dua cara untuk mengakses suara Pemandu. Pertama, gunakan program komputer untuk sistem pemandu suara aktif Kedua. pilih saluran untuk saluran 15, tekan dan pegang Vol+ dengan ON/OFF Switch to access voice guide function. (Dari "Cina", "Inggris", "Matikan Sistem Pemandu Suara")

Peringatan kekuatan rendah

Ketika baterai kekuatan rendah, sistem pemandu suara Cina akan menunjukkan "35831;换电池 dalam setiap 30-an.

Sistem pemandu suara Inggris akan menunjukkan "Silakan merubah baterai" setiap 30 tahun.

Jika pemandu suara dimatikan, cahaya indikator perangkat akan bersinar merah dan menghasilkan Suara "Di" , "Di" menunjukkan kekuatan rendah.

LOCK & Unlock mode

Press [VOL+/CH+] & [VOL-/CH-] to lock and unlock the device also the device will generate a "di" sound for lock and "di", "di" to unlock.

Fungsi TOT

Bingkai waktu komunikasi antara dua perangkat dapat diprogram melalui komputer. Waktunya bisa ditetapkan pada 15s, 30s, 45s..... 300s 15s antara masing-masing pilihan. Ketika pengguna berkomunikasi selama waktu ini, akan dihentikan dan menunjukkan peringatan kepada pengguna. Perangkat akan kembali normal setelah tombol PTT dibebaskan,

QT/DQT

Perangkat ini memiliki 50 set QT juga 60,0~260Hz QT tidak standar. Perangkat ini memiliki 105 set DaT juga D000~D777 DQT tidak standar (melalui program komputer untuk diatur). Beberapa saluran mungkin ditetapkan dalam sinyal QT/DQT, pengguna dapat memilih untuk mengabaikan panggilan pihak ketiga. Perangkat ini mengabaikan sinyal yang berbeda QT/DQT dari perangkat ini. Juga, hanya di QT/DQT yang sama bisa berkomunikasi satu sama lain. QT/DQT tidak menyulitkan pesan.

Fungsi enkripsi

Perangkat ini memiliki fungsi terenkripsi, yang dapat melindungi frekuensi, qt data dan informasi Anda. (melalui program komputer untuk diatur).

Fungsi VOX

Perangkat ini memiliki fungsi VOX yang perangkat akan aktif fungsi PTT ketika suara terdeteksi. (Semua fungsi ini diatur melalui program komputer).

Fungsi VOX memiliki dua sub fungsi:

Tingkat sensitif VOX. (Dari lvl1 ke lvl9)

VOX mendeteksi waktu lambat (Dari 0.5/1/1.5/2/2.5/3s)

Fungsi BCL

Fungsi BCL dapat mengatur program komputer pemikiran. Ketika BCL aktif, perangkat dapat mencegah gangguan sinyal dari sinyal lain stasiun di saluran yang sama. Selama frekuensi pembawa, perangkat akan menerima frekuensi BCL yang tepat. Seperti, ketika memilih QT/DQT, frekuensi saluran tidak akan menerima carrier! frekuensi dan CTCSS/DCS BCL. saat memilih saluran sibuk dan tekan PTT tombol, perangkat akan menghasilkan suara peringatan jika saluran aktif. Lepaskan PTT untuk menghentikan suara peringatan.

Hopping function

Perangkat ini memiliki fungsi melompat, yang dapat menyulitkan informasi dari CTCSS, DSC. (melalui program komputer untuk diatur)

Warranty Card

Thank you for purchasing our walkie talkies. Our company's series walkie talkies pass all strict quality control and safety trials.
Our company provide one-year warranty services.

Name:

Contact Number:

Address:

Postcode:

Product model:

Serial Number:

Purchase Date:

Invoice ID:

Distributor Company's Name(Stamp):