

Instruksi operasi

MANUAL Pengguna



Interkom tanpa kabel profesional

TRANSCIVER PROFESI

Induksi inframerah diktor Deskripsi singkat



Definisi kunci fungsi:

- M Tombol switch inframerah:
'Suara mengetik' dalam mode sensor inframerah
Dua suara dari "drip" dalam mode loop Modus main,
mode inframerah ini Modul induksi tidak valid (catatan)
Dalam playback induktif dan loop playback Salin penyimpanan
mesin atau flash drive eksternal Pasti ada berkas dalam format
MP3 atau WAV.
- Volume+key: Short key Tingkat volum
-  Kunci volum: Kurangkan Volum tekan pendek
- Song+key: Tekan pendek lagu sebelumnya
- Tombol lagu: Short press a song
- Mesin alami, flash drive, Bluetooth, keyboard
- Tekan pendek untuk menukar mod
- Mod musik (suara drip untuk diri sendiri)
- Mode, modul formula flash untuk menggosok dua suara)
- Tekan panjang untuk memasukkan mode Bluetooth dan dropper
- Perhatian: (Dalam mode musik, ketika menggunakan flash drive)
- Tidak terhubung, secara otomatis dalam mode lokal)
- Tombol: klik ganda diaktifkan, ikatan tombol user press stop
- Perhatian: (Dalam mode musik, ketika menggunakan flash drive)
- Tidak terhubung, secara otomatis lokasi lokal Mode).

2.Sokongan terbesar yang dibuat 8M penyimpanan atau flash drive eksternal

Lagu dan sumber audio mendukung format MP3 dan WAV

3.Sambungkan perangkat ke Bluetooth bergerak:

Pertama, letakkan mesin dalam mode Bluetooth dan telepon
Hidupkan Bluetooth, sepasang perangkat.

Nama BT-REC-SPP dimulai dengan kata sandi 1688

Keempat, terjemahan suara Berkas disimpan di perangkat dan menunggu operasi:

Buka saluran mikro, masukkan saluran mikro, Masukkan isi teks yang diperlukan untuk ide ini, lalu pilih Bicara sintesis, kemudian memilih mengunduh, masukkan mengunduh suara, Mengubah format ke MP3, kemudian pilih Salin berkas audio MP3 untuk membuat link download, Lalu buka perambal untuk mengunduh berkas audio, dan ketika mengunduh Berkas audio dapat diubah nama dan akhirnya disisipkan Peralatan sambungan data Berkas audio yang diunduh akan disimpan di perangkat.

**Jika komputer tidak dapat Identifikasi selama koneksi
Penyihir perangkat menyediakan diagnosis lengkap
Program pengemudi 360, temukan pengemudi yang
tidak berpasangan.**