

KSU7

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР



Индикаторный свет

1. Индикатор заряда; 2. Индикатор сети; 3. Когда нажимается РТТ, световое указание передач и становится красным, а при приеме аудио – зеленым.

Ручка выбора каналов

1. Вращательный кодировщик; 2. Используется для выбора каналов вверх и вниз при работе в приложении для рации.

Кнопка питания + громкость

1. Долгое нажатие для включения/выключения; 2. Короткое нажатие для глобального выключения звука и включения динамика; 3. По часовой стрелке – увеличить громкость, против часовой стрелки – уменьшить громкость, а тон меняется в зависимости от уровня громкости

SOS

Кнопка тревоги.

РТТ

Кнопка передачи вещания.

Верхняя боковая кнопка

1. Вторая кнопка РТТ; 2. Настраиваемая кнопка.

Нижняя боковая кнопка

1. Короткое нажатие для выключения и пробуждения экрана; 2. Долгое нажатие для блокировки/разблокировки экрана, с подсказками для разблокировки перед дальнейшими операциями. После блокировки работает только кнопка РТТ, другие кнопки отключены, но все еще

е могут пробуждать экран. (Сделано для предотвращения случайных операций во время выполнения задач).

(Примечание: Если кнопка блокировки экрана не активирована, система переходит в режим сна. Любое нажатие кнопки пробудит экран.)

Кнопка меню

Нажмите, чтобы просмотреть недавно открытые и используемые программы.

Кнопка "Домой"



Нажмите, чтобы вернуться на главный экран с любой страницы.

Кнопка "Назад"

Возвращается на предыдущий шаг и выходит.



Экран

Цветовой сенсорный экран диагональю 2,4 дюйма.







Настройка сети

Настройка - Сеть и Интернет - Включите беспроводную локальную сеть для подключения к Wi-Fi или используйте карту данных



Установить язык

Настройка - Система - Язык и метод ввода - Язык - Добавить язык. После выбора языка необходимо переместить его наверх, чтобы он вступил в силу.



спецификация	
процессор	MTK6739quad-coreARM
Диапазончастот	2G GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G WCDMA: Б/1/2/5/8 4G FDD: B1/3/5/7/8/20/28A/28B 4G TDD: B38/39/40/41
система	Android9
Память	4G+16G
ЖК - экран	2.4"TFT+Touch
Bluetooth Беспроводнаясеть:	поддержка
GPS/BD	поддержка
Громкоговорители	2W
SIM карта	NANOSIM
TF	поддержка
размер	110*55*33(ММ)
Условияработы	-20°C~85°C
Уровень защиты	IP54
радиостанция	Однаподвеска 3.5 с PTT
USB	TYPE-C